

Intense Teleskopstiel 98 - 160cm

Korrekte Einstellung des Stiels

1. Drehen Sie den Griffbereich des Stiels entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Arretierung zu lösen.
2. Stellen Sie die Stiellänge inkl. Wischgestell auf Ihre Schulterhöhe ein.
3. Drehen Sie den Griffbereich des Stiels im Uhrzeigersinn, um den Stiel wieder zu arretieren.



Einstellung:
Das Ende des
Teleskopstiels wird auf
die Schulterhöhe des
Benutzers eingestellt.